

Turbo super wetting

Dine kunder forventer det bedste

.....
Den korrekte efterbehandling af nye tekstiler er et vigtigt fokusområde for de fleste vaskerier.
.....

Hvorfor anvende Turbo super wetting? Fordi...

- ▲ Nye tekstiler får en speciel behandling under fremstillingen. Det kan give kemiske reaktioner (gule pletter) i vaskeprocessen og forårsage hudirritationer.
- ▲ Tekstilfibrer, der kommer fra forskellige geografiske områder og producenter, indeholder kemiske stoffer, der efterfølgende kan blive frigivet i vaskevandet og reagere med vaskemidler.
- ▲ Nogle tekstil efterbehandlinger kan give kvalitetsproblemer i finish processen på vaskeriet, hvis der stryges/rulles eller benyttes tørretumbler.
- ▲ Pga. den type kemi, der påføres de nye tekstiler under fremstillingen, opsuges snarere i tekstilerne, der kan være yderst vanskeligt at fjerne igen.
- ▲ Med den korrekte efterbehandlingsproces vil du undgå dermatologiske reaktioner, når der tages nye tekstiler i brug.
- ▲ Introduktion og anvendelse af den korrekte efterbehandlingsproces vil give direkte besparelse af tid og penge, da nogle af produktionsproblemer kan undgås.



Sikrer en perfekt finish-kvalitet

En ringe efterbehandlingsprocedure vil give folder og krøller efter finish-processen.

Den rigtige proces med Turbo super wetting vil både sikre at tekstilefterbehandlingen fjernes og at finish-kvaliteten er perfekt.

Sammenligninger mellem en proces med Turbo super wetting (til højre) og uden (til venstre). Begge tekstiler er blevet rullet/strøget med samme typeudstyr.



Ingen kemisk reaktion mellem kemi til efterbehandling og vaskemidler

Tekstilet til venstre er blevet behandlet med Turbo super wetting før vask (standard vaskeproces til hvidt arbejdsbeklædning). Tekstilet til højre er ubehandlet.



.....

"Efterbehandling af tekstiler har altid fundet sted, men for ganske få år siden opstod der væsentlige problemer. Hele branchen er berørt af dette problem. Indimellem er det nødvendigt med talrige omvaske for at få fjernet efterbehandlingen af tekstiler, men det er absolut nødvendigt, da man ikke kan levere et stift produkt til en ny kunde". Kommentar fra en teknisk direktør fra en fransk tekstiludlejningsvirksomhed.

.....

Brugsvejledning til en perfekt efterbehandlingsproces

Forvask: Conditioner forte 5-10 ml/kg + Turbo super wetting 5-10 ml/kg;
60-70 °C; 15-30 minutter; blandingsforhold 1:6

Hovedvask: Hygenil Alca 15-20 ml/kg + Ozonit 10 ml/kg + Conditioner forte 5-10 ml/kg
+ Turbo super wetting 5-10 ml/kg;
80 °C; 20-30 minutter; blandingsforhold 1:5